Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	P+	CH +
3D	WIDE	P-	CH -
1	1	Info	INFO
2	2	Y!	Shift + MEDIA
3	3	Smart Tv	VOD
4	4	@	MEDIA
5	5	Menu	MENU
6	6	Back	BACK
7	7	Up	UP
8	8	Down	DOWN
9	9	Right / Zoom+	RIGHT
0	0	Left / Zoom-	LEFT
Eco	Shift + VOD	OK	OK
Source	SRC	Exit	EXIT
V+	VOL +	Option	OPT+
V-	VOL -	USB	Shift + SRC
Mute	MUTE	TV	TV/R

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
SLEEP	Sleep	SHIFT +	Shift + Power		Rec		Rec
GUIDE	Guide	EPG 1. -/--	-/-- / EPG		>>		Fast Forward
FAV	FAV	FAV 2. P/C	P/C / FAV				
LIST	List	V-FOR	V-FOR				
	Red	A	Red (A)				
	Green	B	Green (B)				
	Yellow	C	Yellow (C)				
	Blue	D	Blue (D)				
LANG	O)/Lang		Audio				
SUBTITLE	Subtitle		Subt.				
TEXT	Text	TEXT	TEXT				
	I<		First				
	Stop		Stop				
	Pause		Pause				
	Play		Play				
	>I		Last				
	<<		Rewind				