| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| [ <>] | Format |
| ♪ | Dual |
| [ ] | 3D |
| PAT | Smart |
| PIP Sel | Play |
| PIP Pos | Pause |
| PIP Size | Stop |
| AV | AV |
| PC | Media |
| TV | TV/R |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Zoom | Eject |
| Swap | Pre Ch |
| Swap | Back |
| PR- | Ch - |
| PR+ | Ch + |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| Up | Up |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Left | Left |
| OK / Freeze | Ok |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Info | DISPLAY INFO | Info |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | [+] | SETTINGS OPT | Options |
| | [?] | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | [♦] | AD SUBT | Subt |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Text / Mix | REPEAT TEXT | Text |
| | [≡x] | CLEAR EXIT | Exit |
| | [:≡] | -/-- GUIDE | Guide |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |