Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Green	Green
Radio	TV/R	Yellow	Yellow
Timer	Shift + AV	Blue	Blue
[i+]	Info	P+	Ch +
[...]	Subt	P-	Ch -
[≡+]	3D	Vol +	Vol +
[≡o]	Back	Vol -	Vol -
[≡?]	Guide	Mute	Mute
[≡]	Text	1	1
End	Exit	2	2
Menu	Menu	3	3
Up	Up	4	4
Down	Down	5	5
Right	Right	6	6
Left	Left	7	7
OK	Ok	8	8
Red	Red	9	9

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
0	0	0	0		
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch		
Source		TIMER AV	AV		
▼/○/I/II/I+II		SOUND DUAL	Dual		
[I)(I]/Virtua		APP MEDIA	Media		
[<>]		PICTURE FORMAT	Format		