Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	CH+	Ch +
Power Tv	Shift + Power	CH-	Ch -
1	1	CH List	List
2	2	Tv Portal	Media
3	3	Menu	Menu
4	4	EPG	Guide
5	5	Tools	Options
6	6	Info	Info
7	7	Return	Back
8	8	Exit	Exit
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
Tv/ Radio	TV/ R	Right	Right
Pre-CH	Pre Ch	Left	Left
Vol +	Vol +	Enter	Ok
Vol -	Vol -	Red	Red
Mute	Mute	Green	Green

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		
Text	Text		
Audi o	Dual		
SUB	Subt		
Rec	Rec		
<<	<<		
Pause	Pause		
Pl ay	Pl ay		
St op	St op		
>>	>>		