Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	i	Info
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Tv/Radio	TV/R
8	8	List	List
9	9	P+	Ch +
0	0	P-	Ch -
Back	Back	Red/F1	Red
APP	Media	Green/F2	Green
Menu	Menu	Yellow/F3	Yellow
Exit	Exit	Blue/F4	Blue
EPG	Guide	Audio	Dual

Originale		Sostituto	
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Tv/ AV	TIMER AV	AV
	Pause		Pause
	OPT	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Text	REPEAT TEXT	Text
	L+		>>
	L-		<<

Originale	Sostituto