Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
TXT	Text / Goto	Green	Green / APP / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Input	AV / Input / RDS	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home	Vol +	Vol +
Video	Display / Media	Format	Picture / Format
Lang	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Subt	Subtitle / EQ	Vol -	Vol -
i	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	P-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
Right	Right	4	4
Q. Menu	D. Menu / Top	5	5
Down	Down	6	6
Back	Back / Return	7	7

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
TV	TV	LIST SMART	Smart / List		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		