Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
DTV/ATV	Smart
Back	Back
P. Mode	Shift + Format
S. Mode	Dual
Sleep	Sleep

Originale	Sostituto
MTS	Options
Aspect	3D
FAV/List	Pre Ch
Media	Media
Freeze	Eject
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Menu	Menu
Source	AV
Exit	Exit
Display	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Originale		Sostituto	
ENTER	Enter	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
<<	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
>>	>>	>>	>>
CANCEL	I <<</ Cancel	<<	I <<
SUB.PG	>>I / SubPg	>>I	>>I
INDEX	Stop/ Index		Stop
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	DISC NAV LIST	List
HOLD	Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originale		Sostituto	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text