Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Back	Back
APP	Media
Menu	Menu
Exit	Exit
EPG	Guide

Originale	Sostituto
i	Info
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
V +	Vol +
V -	Vol -
TV / Radio	TV/R
List	List
P +	Ch +
P -	Ch -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Audio	Dual

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Subtitles	AD SUBT	Subt				
	Text	REPEAT TEXT	Text				
	Pause		Pause				
	OPT	SETTINGS OPT	Options				
	TV/AV	TIMER AV	AV				
	L -		<<				
	L +		>>				