Originale		Sostituto	
	Power		Power
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
Code	APP	APP MEDIA	Media
Mute	Mute	MUTE	Mute
1..:@	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
PiP	PiP	HOME SMART	Smart
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originale		Sostituto	
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
Back	Back	RETURN BACK	Back
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH –	Ch -
EPG	EPG	GUIDE	Guide
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
REC	Rec	REC MODE	Rec
PVR	PVR	SETTINGS OPT	Options
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	Stop		Stop

Originale	Sostituto
<<	<<
>>	>>
Mark	ECO 3D
List	DISC NAV LIST
Audio	SOUND DUAL
Fav	FAV PRE-CH
Sleep	PROG SLEEP
Pup	SHIFT + CH + (Shift + Ch +)
Sub	AD SUBT
Fav+	>>I
Text	REPEAT TEXT
Pdn	SHIFT + CH − (Shift + Ch -)
Zoom	ZOOM Eject
Fav-	I <<
Red	A
Green	B
Yellow	C

Originale	Sostituto
Blue	D Blue