Mandis shop

LG MKJ 50025109

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INPUT	Input	TIMER AV	AV
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
PAGE	Page Up	+ CH	Ch +
PAGE	Page Down	CH −	Ch -
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
BLANK	Blank	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options

Originale		Sostituto	
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu
STILL	Still	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
USB	USB	APP MEDIA	Media
MARK	Mark	REPEAT TEXT	Text
KEY.S▲	Key.S Up		>>I
KEY.S▼	Key.S Down		I <<
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Red	A	Red
	Green	B	Green
3D	Yellow/3D	C	Yellow
3D	Yellow/3D	ECO 3D	3D
L/R	Blue/L/R	D	Blue

https://remotecontrols.it/LG-6710T3-236-telecomando-sostituzione-per-LG-MKJ-50025109.htm