

Originale		Sostituto	
Power	Power		
Source Search	Source Search	Source	Source
Computer	Computer	Video Comp	Comp / Video
HDMI/Video	HDMI/Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
LAN	Lan	Focus Volt	Volt / Focus
USB	USB	Invert 3D	3D / Invert
Menu	Menu	Menu	Menu
Auto	Auto	Auto	Auto
Aspect	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
A/V Mute	A/V Mute	Mute Blank	Blank / Mute
User	User	Shift + Up	Shift + Up
Color Mode	Color Mode	Mode	Mode
Pen Mode	Pen Mode	Shift + Source	Shift + Source
Link Menu	Link Menu	Shift + Menu	Shift + Menu
Pointer	Pointer	Shift + Down	Shift + Down
Freeze	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
Esc	Esc	Shift + Mode	Shift + Mode

Originale		Sostituto	
Home	Home	Shift +	Shift + Power
Split	Split	Info Help	Help / Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	Enter	Enter
Volume	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +
	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -
E-Zoom	E-Zoom+	Play +	+ / Play
	E-Zoom-	Stop −	- / Stop
Page	Page Up	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
	Page Down	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
1	1	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer
2	2	Shift + Play +	Shift + + / Play
3	3	Shift + Focus Volt	Shift + Volt / Focus
4	4	Shift + Stop −	Shift + - / Stop



Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
5	Shift + Info/Help — Shift + Help /		
6	Shift + Aspect/Eco — Shift + Eco / Aspect		
7	Shift + Invert/3D — Shift + 3D /		
8	Shift + Mute/Blank — Shift + Blank / Mute		
9	Shift + ▶ — Shift + Right		
0	Shift + Auto — Shift + Auto		
ID	Shift + ◀ — Shift + Left		