Mandis shop

Panasonic N2QAYA000088



Originale		Sostituto	
Power		Power	
Auto Setup		Auto	
Computer 1		Comp / Video	
Computer 2		Shift + Comp / Video	
Video		Mode	
HDMI 1		Source	
HDMI 2		Shift + Source	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Function		Volt / Focus	
Return		Shift + Enter	
Enter		Enter	
Menu		Menu	
Default		Help / Info	
Freeze		Freeze / Timer	

Originale		Sostituto	
Mute		Blank / Mute	
D.Zoom+/1		+ / Play	
D.Zoom-/4		- / Stop	
ID Set		3D / Invert	
ID All		Shift + 3D /	
Vol+/2		Vol + / Page +	
Vol-/5		Vol - / Page -	
Screen ADJ/6		Eco / Aspect	
AV Mute		Shift + Blank / Mute	
P-Timer/3		Shift + Freeze / Timer	

https://remote-controls.ch/it/Panasonic/1062735-66084-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYA000088.html