Mandis shop

Panasonic 6451054586

Originale		Sostituto	
	Standby		Power
AUTO SETUP	Auto Setup	SETTINGS OPT	Options
COMPUTER 1	Computer 1	1	1
COMPUTER 2	Computer 2	2	2
HDMI	HDMI	3	3
VIDEO	Video	4	4
S-VIDEO	S-Video	5	5
COMPONENT	Component	6	6
	Up		Up
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SCREEN	Screen	APP MEDIA	Media
KEYSTONE	Keystone	HOME SMART	Smart
INFO.	Info	DISPLAY INFO	Info

Originale		Sostituto	
FREEZE	Freeze	<<	<<
AV MUTE	AV Mute	TIMER AV	AV
P-TIMER	P-Timer	PROG SLEEP	Sleep
LAMP	Lamp	DISC NAV LIST	List
IMAGE	Image	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
3D	3D	ECO 3D	3D
+ D.ZOOM	D. Zoom+	+ CH	Ch +
D.ZOOM −	D. Zoom-	CH −	Ch -
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -

https://remotecontrols.it/Panasonic/6310787-telecomando-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYB000651046.htm