Mandis shop

Panasonic N2QAYB000262



Originale		Sostituto	
	POWER		Power
	Auto Setup		Auto
	INPUT		Comp / Video
	INPUT VIDEO		Shift + Video Comp — Shift + Comp / Video
	MENU		Menu
	RETURN		Mode
	UP		Up
	LEFT		Left
	ENTER		Enter
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	FREEZE		Freeze / Timer
	AV MUTE		Blank / Mute
	DEFAULT		Source
	INDEX WINDOW		Volt / Focus
	Function		Eco / Aspect
	ZOOM+		+ / Play

Originale		Sostituto	
	ZOOM-		- / Stop
	VOL+		Vol + / Page +
	VOL-		Vol - / Page -

https://remocontrols.it/Panasonic/1032697-telecomando-sostituzione-Panasonic-N2QAYB000262.htm