| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1./@ | 1 | 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | 2 | 2 |
| 3 def | 3 | 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| LANG. | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Home | TOP MENU MENU | Menu |
| V | V+ | VOL | Vol + |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| V | V- | VOL | Vol - |
| P | P+ | CH | Ch + |
| P | P- | CH | Ch - |
| G | [G] | GUIDE | Guide |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| YouTube | YouTube | HOME SMART | Smart |
| prime video | Prime Video | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| | ☼1 | PICTURE FORMAT | Format |
| | Red | A | Red |

| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Green | B | Green | | | | |
| | Yellow | C | Yellow | | | | |
| | Blue | D | Blue | | | | |
| | << | | << | | | | |
| | Pause | | Pause | | | | |
| | >> | | >> | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec | | | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | | | |
| | Stop | | Stop | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |