Mandis shop

Optoma GT750

Originale	Sostituto
ON	Power
OFF	Shift + Power
4:3	Red
16:9	Green
LBX	Yellow
16:10	Blue
NATIVE	Shift + Red
MODE	Info
CONTRAST	Media
3D FORMAT /	Format
3D	3D
BRIGHTNESS	Smart
UP	Up
VOL+	Vol +
DOWN	Down
VOL-	Vol -
LEFT / SOURCE	Left

Originale	Sostituto
SOURCE	AV
RIGHT /	Right
ENTER	Ok
MENU	Menu
INPUT HDMI 1	1
INPUT HDMI 2	2
INPUT VGA	3
INPUT S-VIDEO	4
INPUT VIDEO	5

https://remotecontrols.it/Optoma/1685-telecomando-sostituzione-per-Optoma-GT750.htm