Originale		Sostituto	
	Power		Power
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
VPS/PDC 7 PQRS	7	7	7
DAILY/QTDN. 8 TUV	8	8	8
WEEKLY/HEBDO 9 WXYZ	9	9	9
AUX 0	0	0	0
0000	X	REPEAT TEXT	Text
	'/''	APP MEDIA	Media
	Timer	TIMER AV	AV
TV PROG +	Up		Up

Originale		Sostituto	
	Left		Left
	Right		Right
TV PROG −	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Power		Power
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
--:--	--:--	-/-- GUIDE	Guide
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
30 SEC	30Sec >>	>>I	>>I
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
VPS/PDC 7 PQRS	7	7	7
DAILY/QTDN. 8 TUV	8	8	8
WEEKLY/HEBDO 9 WXYZ	9	9	9
AUX 0	0	0	0
0000 X	X	REPEAT TEXT	Text
	'/''	APP MEDIA	Media

Originale		Sostituto	
	Timer	TIMER AV	AV
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
	Timer/?	A	Red
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
+ START DEBUT	Start Debut +	C	Yellow
START DEBUT −	Start Debut -	D	Blue
+ STOP FIN	Stop Fin+	+ VOL	Vol +
STOP FIN −	Stop Fin-	VOL −	Vol -
+ DATE	Date+	+ CH	Ch +
DATE −	Date-	CH −	Ch -
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up/Tv Prog+	Up		
Down/Tv Prog-	Down		
Right	Right		
Left	Left		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	' / ' '		Medi a
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down

Originale	Sostituto