Mandis shop

Panasonic N2QAYB000260



Originale		Sostituto	
POWER		Power	
Auto Setup		Auto	
INPUT		Comp / Video	
Input Network		Source	
INPUT VIDEO		Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Page+		Shift + Page Vol	Shift + Vol + / Page +
Page-		Shift + Page Vol	Shift + Vol - / Page -
MENU		Menu	
RETURN		Shift + Menu	Shift + Menu
UP		Up	
LEFT		Left	
ENTER		Enter	
RIGHT		Right	
DOWN		Down	
FREEZE		Timer Freeze	Freeze / Timer
AV MUTE		Mute Blank	Blank / Mute
DEFAULT		Focus Volt	Volt / Focus

Originale		Sostituto	
Computer		Invert 3D	3D / Invert
INDEX WINDOW		Aspect Eco	Eco / Aspect
Multi Live		Info Help	Help / Info
Function		Mode	Mode
ZOOM+		Play +	+ / Play
ZOOM-		Stop -	- / Stop
VOL+		Page Vol	Vol + / Page +
VOL-		Page Vol	Vol - / Page -

https://remote-controls.ch/it/Panasonic/1064170-9701-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYB000260.html