Originale		Sostituto	
AMP POWER	Power		Power
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + 1	Shift + 1
USB	USB	SHIFT + 2	Shift + 2
MUSIC SERVERS	Music Servers	SHIFT + 3	Shift + 3
OPTICAL	Optical	SHIFT + 4	Shift + 4
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + 5	Shift + 5
ANALOG	Analog	SHIFT + 6	Shift + 6
TUNER	Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 8	Shift + 8
USB-DAC	USB-DAC	SHIFT + 9	Shift + 9
CH–	I<<</CH-	<<	I<<
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
CH+	>>I/CH+	>>I	>>I
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
■	Stop	■	Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Originale		Sostituto	
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TONE	Tone	SEARCH TV/R	TV/R
ADD FAVORITES	Add Favorites	A	Red
FAVORITES CALL	Call Favorites	B	Green
QUEUE	Queue	FAV PRE-CH	Pre Ch
OPTION MODE	Mode/Option	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
TUNE+ ▲	Up/Tune+	▲	Up
▼ TUNE–	Down/Tune-	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
ENTER	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2

Originale		Sostituto	
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
CD POWER	Power		Power
CH–	I <<</ CH-		I <<
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
CH+	>>I / CH+		>>I
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
■	Stop	■	Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OPTION MODE	Mode/Option	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TUNE+ ▲	Up	▲	Up
▼ TUNE–	Down	▼	Down
►	Right	►	Right

Originale		Sostituto	
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
1 .@/	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 ␣	0	0	0
+10 A/A	+10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
INFO I nf o	DISPLAY INFO I nf o		