Mandis shop

# Pal com DSL 2100 CI

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| RADIO | Radio | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| SWAP | Swap | RETURN BACK | Back |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| P+ | Up / P+ | | Up |
| P+ | Up / P+ | + CH | Ch + |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| – | Left / Vol - | | Left |
| – | Left / Vol - | VOL – | Vol - |
| OK | OK | OK | Ok |
| + | Right / Vol + | | Right |
| + | Right / Vol + | + VOL | Vol + |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| P- | Down / P- | | Down |
| P- | Down / P- | CH – | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |