Mandis shop

SYLVANIA N9278UD-A

Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
GAME	Game	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CHANNEL RETURN	Channel Return	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
+100	+100	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol-	VOL	Vol-

Originale		Sostituto	
VOL	Vol-		Left
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
CH	CH+		Up
VOL	Vol+	VOL	Vol+
VOL	Vol+		Right
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
CH	CH-		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

https://remote-controls.ch/it/1066834-90944-telecomando-di-sostituzione-per-SYLVANIA-N9278UD-A.html