Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	3	CD - STB	3				
	2	DVD	2				
	1	TV	1				
	Light On/Off		Power				
	Off	HDMI - SAT	0				
	Off		OK				
	4	VIDEO	4				
	5	TAPE	5				
	Timer 1h	TIMER	Sleep / Timer				

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	3		3				
	2		2				
	1		1				
	Light On/Off		Power				
	0 / Off		0				
	0 / Off		OK				