Mandis shop

Grundig MB54198

Originale	Sostituto
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Eject	Eject / Surround
Intro	Smart / List
Source	AV / Input / RDS
Info	Info / Angle
REP	Subtitle / EQ
EQ	Shift + Subtitle / EQ
<<<| <<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>>| >>	>> / Tune+
10- / Tun-	CH- / Page-
10+ / Tun+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold
Fold-	Down
Fold+	Up

Originale	Sostituto
PROG / Memory	Text / Goto
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Clock	Shift + Sleep / Timer
Mute / Alarm	Mute / Dimmer

https://remotecontrols.it/Grundig/1692-623-telecomando-sostituzione-per-Grundig-970238.html