Mandis shop

REMCON2119

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | | |
| Mode | Picture / Format | | |
| Fan Speed | Smart / List | | |
| +/Up | CH+ / Page+ | | |
| Timer | Sleep / Timer | | |
| -/Down | CH- / Page- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://remote-controls.ch/it/1068077-96831-telecomando-di-sostituzione-per-REMCON2119.html