Mandis shop

APPLE APPLE TV

Originale		Sostituto	
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto

https://remote-controls.ch/it/APPLE/1063935-79779-telecomando-di-sostituzione-per-APPLE-Apple-Tv.html