Mandis shop

CANTON

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On / Standby	Power		
Mute	Mute / Dimmer		
Input +	CH+ / Page+		
Input +	Up		
Volume+	Vol +		
Volume+	Right		
Input -	CH- / Page-		
Input -	Down		
Volume-	Vol -		
Volume-	Left		
Play Mode / Stereo/Surround	Play / Slow		
Play Mode / Stereo/Surround	Audio / Lang I/II		
Sound /	Sound / Title		
Bluetooth Pairin	Smart / List		

https://remotecontrols.it/CANTON/1652-789-telecomando-sostituzione-per-CANTON.htm