Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	i	Info
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	V +	Vol +
6	6	V -	Vol -
7	7	TV / Radio	TV/R
8	8	List	List
9	9	P +	Ch +
0	0	P -	Ch -
Back	Back	Red	Red
APP	Media	Green	Green
Menu	Menu	Yellow	Yellow
Exit	Exit	Blue	Blue
EPG	Guide	Audio	Dual

Originale		Sostituto	
	Subtitles	AD SUBT	Subt
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Pause		Pause
	OPT	SETTINGS OPT	Options
	TV/AV	TIMER AV	AV
	L -		<<
	L +		>>

Originale	Sostituto