Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SRC	AV	AF/ RPT	Text
BND Disc Up	Smart	PTY/ RDM/ TV/ VT	TV/ R
Volume+	Vol +		
Volume-	Vol -		
Mute	Mute		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Search >>I	>>I		
I << Search	I <<		
Play/ Pause	Ok		
Play	Play		
Pause	Pause		
TA	Options		
Disp	Info		
PS/ AS/ SCN	Media		

https://remote-controls.ch/it/Clarion/10264-8357-telecomando-sostituzione-per-Clarion-RCB-176.htm