Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ Multipict		0
	Info		Info
	UHF		AV
	Audio L/R		Dual
	Text		Text
	Sat/Tv		Subt
	Red		Red

Originale		Sostituto	
	Green		Green
	Yellow/FAV+		Yellow
	Blue		Blue
	White/FAV-		Media
	Pause		Pause
	Mute		Mute
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right/↓		Right
	Left/↑		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TV/RADIO Tv/Radio	SEARCH TV/R TV/R		
FAV FAV	FAV PRE-CH Pre Ch		
SAT SAT	SETTINGS OPT Options		
EPG EPG	-/-- GUIDE Guide		
RECALL Recall	RETURN BACK Back		