Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Back / Return
0	0
Info	Info / Angle
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up

Originale	Sostituto
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Sat	Shift + 0
Down	Down
FAV	Fav / Marker / PC
TV / Radio	TV/Radio /
Guide	Guide / EPG / -/--
Freeze	Pause / Step / Freeze
Aux In	AV / Input / RDS
UHF	Smart / List
Red / Audio	Audio / Lang I/II
Red / Audio	Red / Netflix / Search
Green / Position	Green / APP / Repeat
Yellow / Text	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Text	Text / Goto
Blue / Audio R/L	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Blue / Audio R/	Sound / Title		