Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	PR+	Ch +
1	1	PR-	Ch -
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Vol +	Right
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Vol -	Left
6	6	OK/List	Ok
7	7	↑	Up
8	8	↓	Down
9	9	Pause	Pause
0	0	Red/Find	Red
Tv/Radio	TV/R	Green/Zoom	Green
↩PR	Back	Yellow/TXT	Yellow
EPG	Guide	Blue/Audio L/R	Blue
Menu	Menu	SAT	Media
FAV	Pre Ch	Tv/AV	AV

Originale		Sostituto	
	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
	[+]	ECO 3D	3D
	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Originale	Sostituto