Originale	Sostituto
Power	Power
TV/ RAD	TV/ Radi o /
Q. Menu	D. Menu / Top
Subtitle	Subtitle / EQ
Gui de	Gui de / EPG / -/--
[ ]/ Ratio	Picture / Format
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale	Sostituto
List	Shift + Smart / List
Q. Vi ew	Di spl ay / Medi a
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mut e	Mut e / Di mmer
FAV	Fav / Marker / PC
P+	CH+ / Page+
APP/*	Audi o / Lang I/II
P-	CH- / Page-
[ ]/ Text	Text / Got o
I nf o	I nf o / Angl e
Smart	Smart / List
My APPS	Sound / Ti tl e
Back	Back / Return
Exi t	Exi t / Cancel / Cl ear
T. OPT	Set up / OPT /
Up	Up

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	OK		
Settings	Menu / Home		
*	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Stop/Line Tv	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		