Mandis shop

Grundig 720117142600

Originale	Sostituto
On/Off	Power
Snooze	Smart
Function	Menu
Sleep	Sleep
PTY	3
NAP	4
☼	5
WEC	6
Display	Info
+	Vol +
-	Vol -
Mute	Mute
>I	>>I
I<	I<<
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop

Originale	Sostituto
Tuning/Album Adj	Ch +
Tuning/Album Adj Down	Ch -
Band	Options
FSM	Dual
Intro/Repeat	Text
P. Random	Media
DSC	Guide
UBS	AV
FM Mode	TV/R

https://remotecontrols.it/Grundig/1564-948-telecomando-sostituzione-per-Grundig-720117142600.html