| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power | | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | FAV | I<< / FAV | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | FAV | I<< / FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | INDEX | >>I / Index | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | Up | | Up |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | Left | | Left |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / | OK | OK | OK | OK |
| TVG | TVG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | Right | | Right |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | Down | | Down |
| | Play / Pause | SLOW | Play / Slow | EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Play / Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | ASPECT | Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SIZE | << / Size | TUNE- | << / Tune- | VOL + | Vol + | VOL | Vol + |
| SIZE | << / Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SUBPAGE | >> / Subpage | TUNE+ | >> / Tune+ | CH+ | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | VOL - | Vol - | VOL | Vol - |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| DISPLAY Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| CH- CH- | CH PAGE - CH- / Page- | | |
| 1 1 | TV 1 1 | | |
| 2 2 | DVD 2 2 | | |
| 3 3 | CD - STB 3 3 | | |
| 4 4 | VIDEO 4 4 | | |
| 5 5 | TAPE 5 5 | | |
| 6 6 | TUNER 6 6 | | |
| 7 7 | AUX - HDD 7 7 | | |
| 8 8 | USB 8 8 | | |
| 9 9 | BLUETOOTH 9 9 | | |
| -/-- -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 0 | HDMI - SAT 0 0 | | |
| Recall | RETURN BACK Back / Return | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |