Mandis shop

SB300



Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
On/Off	On/Off		Power		
Aux Input	AUX Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Digital Input	Digital Input	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
Stereo	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Surround	Surround	SURROUND	Eject / Surround		
Vol. +	Vol +	VOL +	Vol +		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Vol. –	Vol -	VOL –	Vol -		

https://remotecontrols.it/JBL/1610976-telecomando-sostituzione-JBL-SB300-300000.htm