Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	FAV/ Mark	Pre Ch
Energy/ Saving	3D	Ratio	Format
AV Mode	Media	Vol +	Vol +
Input	AV	Vol -	Vol -
Tv/ Radio	TV/ R	Mute	Mute
1	1	PR+	Ch +
2	2	PR-	Ch -
3	3	Menu	Menu
4	4	Guide	Guide
5	5	Q. Menu	D. Menu
6	6	Back	Back
7	7	Info	Info
8	8	Exit	Exit
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
List	List	Right	Right
Q. View	Sleep	Left	Left

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
OK	OK	OK	Ok				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
	Stop		Stop				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Pause		Pause				
	<<		<<				
	>>		>>				
SIMPLINK	Simplink	HOME SMART	Smart				