Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	Power	Menu	Menu
Mute	Mute	EPG	Guide
1	1	Exit	Exit
2	2	CH+	Ch +
3	3	CH-	Ch -
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
FAV	Pre Ch	Text	Text
Audio	Dual	Red	Red
Recall	Back	Green	Green
Subtitle	Subt	Yellow	Yellow
Info	Info	Blue	Blue

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
REC LIST Rec List	DISC NAV LIST List		
TV/RADIO Tv/Radio	SEARCH TV/R TV/R		
STOP Stop	Stop		
PAUSE Pause	Pause		
REV <<	<<		
FWD >>	>>		
RECORD Record	REC MODE Rec		