Mandis shop

RB- MCR350MO

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Sleep	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
Standby/On	Power	Play	Play / Slow
Function	Setup / OPT /	Pause	Pause / Step / Freeze
Memory	Smart / List	Sound	Sound / Title
Bass	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	I<<<Tuning/File-	I<< / Preset-
3	3	Tuning/File+/>>I	>>I / Preset+
4	4	Display	Display / Media
5	5	CD Random	Shift + 3
6	6	Tape >	Shift + 5
7	7	FM	TV/Radio /
8	8	<< Tape	<< / Tune-
9	9	Tape >>	>> / Tune+
Preset/Folder Select	OK	Stop Tape	Shift + Stop /
0	0	Rec Tape	Shift + Rec / Rec Mode
Over	Fav / Marker / PC	Rec/Pause Tape	Rec / Rec Mode

https://remotecontrols.it/1536-708-telecomando-sostituzione-per-SANYO-RB-MCR350MO-67494.html