Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute	Volume+	Vol +
Info	Shift + Info	CH/Page+	Ch +
Subt. List	Subt	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	Audio	Dual
TV	TV/R	CH/Page-	Ch -
Video	D. Menu	1. ?	1
Text	Text	2abc	2
Zoom	Eject	3def	3
TV/SAT	AV	4ghi	4
Menu	Menu	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Display	Info	7pqrm	7
Menu Left	Left	8tuv	8
OK Enter	Ok	9wxyz	9
Menu Right	Right	Guide Pilote	Guide
Exit	Exit	0/10	0

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
FAV Pref.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power		
	SHIFT + MUTE Shift + Mute		
SAT Sky	HOME SMART Smart		
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Tune-	SHIFT + Shift + Left		
Tune+	SHIFT + Shift + Right		
Store	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		
	SHIFT + CH − Shift + Ch -		