Mandis shop

Panasonic N2QAYB000680



Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Back/Return	Back / Return
Lens	Guide / EPG / -/--	Input Select	AV / Input / RDS
Picture Mode	Picture / Format	Function	D. Menu / Top
Picture	Shift + Picture / Format		
Picture	Zoom / Size		
Memory Load	Fav / Marker / PC		
Viera Link	Smart / List		
Waveform	Display / Media		
3D	Subtitle / EQ		
Menu	Menu / Home		
Default	Info / Angle		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Sub Menu / Option	Setup / OPT / Tools		

https://remote-controls.ch/it/Panasonic/10387-607-telecomando-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYB000680.htm