Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Timer Set	Sleep / Timer	DVD	Shift + 2
Standby - On	Power	TUNER	Shift + 6
Prog / System	Menu / Home	VCR	Shift + 4
Prog / System	TV/Radio /	VCR Menu	D. Menu / Top
Audio	Audio / Lang I/II	Up	Up
Subtitle	Subtitle / EQ	OK	OK
Angle	Info / Angle	Left	Left
Rec	Rec / Rec Mode	Right	Right
Display	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
P -	CH- / Page-	Play	Play / Slow
Clear	Shift + Exit / Cancel / Clear	<< REW	<< / Tune-
Exit / Status	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
P +	CH+ / Page+	>> FF	>> / Tune+
Title	Sound / Title	1	1
System	Smart / List	2	2
Return	Back / Return	3	3

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /	
4	VIDEO 4	4	
5	TAPE 5	5	
6	TUNER 6	6	
SV / V+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	
7	AUX - HDD 7	7	
8	USB 8	8	
9	BLUETOOTH 9	9	
Index	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle	
0	HDMI - SAT 0	0	
Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Surround	SURROUND	Eject / Surround	
Sound	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title	
Vol -	VOL −	Vol -	
Vol +	+ VOL	Vol +	

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Timer Set	SLEEP / Timer	VCR	SHIFT + 4
Standby - On	Power	Disc Menu	D.Menu / Top
Prog / System	Menu / Home	Up	Up
Prog / System	TV/Radio /	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Left	Left
Subtitle	Subtitle / EQ	Right	Right
Angle	Info / Angle	Stop	Stop / Hold
Display	Display / Media	Down	Down
Zoom	Zoom / Size	Play	Play / Slow
I <<	I << / Preset-	<< REW	<< / Tune-
Clear	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+	>> FF	>> / Tune+
Title	SHIFT + SOUND Shift + Sound / Title	1	1
Mode	Text / Goto	2	2
Return	Back / Return	3	3
DVD	SHIFT + 2 Shift + 2	Slow	SHIFT + Play /
TUNER	SHIFT + 6 Shift + 6	4	4

Originale		Sostituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SV/V+	SV / V+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH/INDEX	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME	Vol -	VOL	Vol -
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Standby - On	Power
Prog / System	TV/Radio /
Prog / System	Menu / Home
Band	Smart / List
I <<	CH- / Page-
I <<	I << / Preset-
>>I	CH+ / Page+
>>I	>>I / Preset+
DVD	Shift + 2
TUNER	Shift + 6
VCR	Shift + 4
Up	Up
OK	OK
Left	Left
Right	Right
Stop	Stop / Hold
Down	Down

Originale	Sostituto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Surround	Eject / Surround
Sound	Sound / Title
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +