Originale	Sostituto
Power	Power
Info	Info
Search	TV/R
Sources	AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
←	Pre Ch
Home	Smart
≡	Dual
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Stop	Stop
Pause	Pause

Originale	Sostituto
Rec	Rec
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Netflix	Shift + Media
Windows	Media
Rakuten Tv	Shift + Smart
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Exit/Tv	Exit
1	1
2	2
3	3

Originale		Sostituto	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LIST TV GUIDE	List/Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originale	Sostituto