Mandis shop

LG VS068

Originale	Sostituto
Power	Power
Power 2	SHIFT + Power (Shift + Power)
Mute	MUTE
PP	RETURN BACK
[ ]	PICTURE FORMAT
Input	TIMER AV
[*]	DISPLAY INFO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale	Sostituto
-/--	GUIDE
↔ +	CH +
↔ -	CH -
Contrast +	Up
Contrast -	Down
Brightness +	Right
Brightness -	Left
Color +	>>
Color -	<<
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -

https://remotecontrols.it/1639-886-telecomando-sostituzione-per-LG-VS068.htm