| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | CH / Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Recall | Back / Return | Up | Up |
| CC | Subtitle / EQ | M | Menu / Home |
| Text | Text / Goto | A / CH | Info / Angle |
| Smart | Smart / List | Down | Down |
| Sleep | Sleep / Timer | Vol + | Vol + |
| 1 | 1 | Vol - | Vol - |
| 2 | 2 | Left / - | Left |
| 3 | 3 | Right / + | Right |
| 4 | 4 | Mute | Mute / Dimmer |
| 5 | 5 | CH+ | CH+ / Page+ |
| 6 | 6 | CH- | CH- / Page- |
| 7 | 7 | A | Red / Netflix / Search |
| 8 | 8 | B | Green / APP / Repeat |
| 9 | 9 | C | Yellow / YouTube / Repeat |
| 0 | 0 | D | Blue / Prime Video / Random |
| Reset | Exit / Cancel / Clear | G | Shift + Yellow / YouTube / Repeat |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Clock | SHIFT + TIMER SLEEP | | |
| E | SHIFT + NETFLIX SEARCH | | |
| F | SHIFT + APP REPEAT | | |
| A / V | RDS AV INPUT | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Shift + Sleep / Timer

Shift + Red / Netflix /

Shift + Green / APP /

AV / Input / RDS

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Up | Up |
| Recall | Back / Return | CH / Guide | Guide / EPG / -/-- |
| CC | Subtitle / EQ | Down | Down |
| Text | Text / Goto | M | Menu / Home |
| Smart | Smart / List | Vol + | Vol + |
| Sleep | Sleep / Timer | A / CH | Info / Angle |
| 1 | 1 | Vol - | Vol - |
| 2 | 2 | Mute | Mute / Dimmer |
| 3 | 3 | Left / - | Left |
| 4 | 4 | Right / + | Right |
| 5 | 5 | CH+ | CH+ / Page+ |
| 6 | 6 | CH- | CH- / Page- |
| 7 | 7 | A | Red / Netflix / Search |
| 8 | 8 | B | Green / APP / Repeat |
| 9 | 9 | C | Yellow / YouTube / Repeat |
| 0 | 0 | D | Blue / Prime Video / Random |
| Reset | Exit / Cancel / Clear | Clock | Shift + Sleep / Timer |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| E | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | | |
| F | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / | | |
| G | SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / | | |
| A / V | RDS AV INPUT AV / Input / RDS | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | CH / Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Recall | Back / Return | Up | Up |
| CC | Subtitle / EQ | Down | Down |
| Text | Text / Goto | A / CH | Info / Angle |
| Smart | Smart / List | M | Menu / Home |
| Sleep | Sleep / Timer | Right / + | Right |
| 1 | 1 | Left / - | Left |
| 2 | 2 | Vol + | Vol + |
| 3 | 3 | Vol - | Vol - |
| 4 | 4 | Mute | Mute / Dimmer |
| 5 | 5 | CH+ | CH+ / Page+ |
| 6 | 6 | CH- | CH- / Page- |
| 7 | 7 | A | Red / Netflix / Search |
| 8 | 8 | B | Green / APP / Repeat |
| 9 | 9 | C | Yellow / YouTube / Repeat |
| 0 | 0 | D | Blue / Prime Video / Random |
| Reset | Exit / Cancel / Clear | E | Shift + Red / Netflix / Search |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| F | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / | | |
| G | SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Clock | SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer | | |
| A / V | RDS AV INPUT AV / Input / RDS | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |