Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	CH List	List
Source	AV	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Smart Hub	Smart
4	4	Guide	Guide
5	5	Tools	Options
6	6	Info	Info
7	7	Return	Back
8	8	Exit	Exit
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
TTX/MIX	Text	Right	Right
PRE-CH	Pre Ch	Left	Left
Vol +	Vol +	Enter	Ok
Vol -	Vol -	Red	Red
Mute	Mute	Green	Green

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
C	Yellow	C	Yellow		
D	Blue	D	Blue		
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R		
STATUS	Status	APP MEDIA	Media		
AD/SUBT.	AD/Subt.	AD SUBT	Subt		
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
RECOMMEND	Recommend	PICTURE FORMAT	Format		
3D	3D	ECO 3D	3D		
<<	<<	<<	<<		
I <<	I <<	I <<	I <<		
Pause	Pause	Pause	Pause		
>>	>>	>>	>>		
>>I	>>I	>>I	>>I		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
Stop	Stop	Stop	Stop		