

Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV
Theatre	Smart
Sync Menu	D. Menu
<< / ◁I / ◁	<<
>> / I> / II>	>>
Play	Play
I<<	I<<
>>I	>>I
Stop	Stop
Digital / Analo	TV/R
Scene	Media
Aspect	Format
FAV	Pre Ch
Guide	Guide
[i +]	Info
Up	Up

Originale	Sostituto
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Return	Back
Menu	Menu
Tools	Options
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6



Originale		Sostituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
−	Prog-	CH −	Ch -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Originale	Sostituto