Mandis shop

Sony RMT-CDS11IP

Originale	Sostituto
Off	Power
Mode	Format
Radio/Band	TV/R
Audio In	AV
I<</Tune-	I<<
Play	Play
Pause	Pause
>>I/Tune+	>>I
Preset+	Ch +
Preset-	Ch -
Up	Up
Down	Down
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Menu	Menu
Enter	Ok
Mega Bass	Smart

Originale	Sostituto
Mega Xpand	Media
Snooze	Mute

https://remote-controls.ch/it/Sony/1061121-90796-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RMT-CDS11IP-988514353.html