Mandis shop

Sony

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Input	AV / Input / RDS		
Power	Power		
Sound Field	Sound / Title		
Voice	Smart / List		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Bass+	CH+ / Page+		
Night	Display / Media		
Bass-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		

https://remote-controls.ch/it/Sony/10658-9412-telecomando-sostituzione-per-Sony-RM-AS13-30108.htm