Mandis shop

TERRA RC00284P

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Info	Info / Angle	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	CH-	CH- / Page-
1	1	Guide	Guide / EPG / -/--
2	2	Fav	Fav / Marker / PC
3	3	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	Enter	OK
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	Input	AV / Input / RDS
0	0	Menu	Menu / Home
MTS	Display / Media	Picture	Picture / Format
C.C	Smart / List	Sound	Sound / Title
Return	Back / Return	Sleep	Sleep / Timer
Vol +	Vol +		

https://remotecontrols.it/TERRA-RC00284P-telecomando-equivalente-TERRA-RC00284P.htm