Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
AV	AV / Input / RDS
TV / Rad	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II
SUB	Subtitle / EQ
APP	Display / Media
APP	Shift + Green / APP /
Guida	Guide / EPG / -/--
Lista	Smart / List
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Originale	Sostituto
Vol -	Vol -
Down	Down
P-	CH- / Page-
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originale		Sostituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto

Originale	Sostituto